
篷房安装说明书

- 1、认真阅读支撑方法后再进行安装，以免安装不当影响使用效果；
- 2、避免避免锐器划伤帐篷，影响使用效果；
- 3、帐篷使用完后，应将所有的零配件收集齐全，以备再用；
- 4、码堆时每件支架上所承重不得超过200KG；
- 5、搬运过程中应尽量轻放，外包装防止破损，以免丢失配件；
- 6、如在篷房内使用电器，请注意电线与铁支架要有良好绝缘，否则会有触电危险；
- 7、在搭帐篷之前，必须仔细勘察地势，营地上方不要有滚石、滚木以及那些风化的岩石；
 - 8、季勿在河岸附近和干涸的河床上搭建帐篷；
 - 9、为防雷击，请勿将帐篷搭建在山顶或空旷的原野中；
 - 10、在泥地或沙地上安装时，可以在四周挖排水沟，以保证篷内地面的干燥；
- 11、帐篷所用材料不阻燃品，如需在帐篷内炊事，务必让火焰远离篷布或用防火板隔离火焰，炊事时人不可离开帐篷，平时做好灭火的预案,并安装排气扇排除油烟；
 - 12、预知当地风力超过八级以上时，请提前撤除帐篷。
- 13、棉帐篷存放前务必晾晒篷布，待其恢复干燥后再折叠收存，如来不及将篷布凉干，切记一定不能久存，以免着色和霉变。（本文来源于篷房：<http://www.kenten.com.cn>）
- 14、视当地湿度及气候情况，定期晾晒篷布，以免滋生细菌，使帐篷防雨涂层遭到破坏。